netis Wireless PCI/PCI-E Adapter

Quick Installation Guide

Model No. WF2166
WF2117
WF2118
WF2113

CONTENTS

English ---------- 1

Español ---------- 4

Português ---------- 6

Français ---------- 8

Italiano ---------- 10

Deutsch ---------- 12

Nederlands ---------- 14

Polski ---------- 16


Čeština ---------- 18

Ελληνικά ---------- 20

Русский ---------- 22

Türkçe ---------- 24


1.Package Contents



*The product model shown in this QIG is WF2117, as an example.


2.Hardware Connection

2.1. Turn off your computer and open the case.
2.2. Plug the wireless PCI (/PCI-E) adapter into an available PCI (/PCI-E) slot.
2.3. Close the case and turn on your computer.
Tip: If your computer is with a small case that the fixed full height profile bracket doesn't match, please use the attached low profile bracket instead.




3.Driver Installation

3.1.Insert the netis Driver CD into your CD-ROM drive.



3.2. Install the provided driver from the CD.

For Windows 8/7/Vista/XP
The **Setup Wizard** on the CD will guide you through the driver installation procedures.




Simply click **"Install"**. The netis smart driver assistant will choose the correct driver program automatically based on your Windows operating system.

The **InstallShield Wizard** window will appear, then please click **"Next"** and follow the step by step procedures to finish the driver installation.


For Linux (WF2117/WF2118/WF2113)
You may get the available driver files from the **"Driver"** > **"Linux"** folder in the CD.
Tip: For further steps, please visit netis website at www.netis-systems.com.

4.Connect to the Wireless Network

For Windows 8/7/Vista/XP
(Here we take Windows 7 for example.)
After driver installation, please click on the wireless network connection icon in the lower right corner of the task bar. Choose the available wireless network, and click on the **"Connect"** button to setup a wireless connection.
If the wireless network is secured, enter the security key/ password in the next popup window.




For Linux (WF2117/WF2118/WF2113)
(Here we take Ubuntu for example.)
Choose the available wireless network to setup a wireless connection.
If the wireless network is secured, enter the password in the popup window.



Technical Support: support@netis-systems.com

NETIS SYSTEMS CO., LTD.
www.netis-systems.com
MADE IN CHINA

1.Contenido del empaque



Adaptador de red inalámbrica PCI/PCI-E



Soporte de perfil bajo




CD driver



Guía de Instalación Rápida


2.Conexión del Hardware

2.1. Apague el ordenador y abra la caja.
2.2. Enchufe la PCI/PCI-E inalámbrico del adaptador en una ranura disponible de PCI/PCI-E.
2.3. Cierre la caja y encienda el ordenador.
Consejo: Si el ordenador está con una caja pequeña que no coincide con el soporte perfil largo, por favor, utilice en su lugar el soporte de perfil bajo adjunto aquí.




3.Instalación del Driver

3.1.Introduzca el CD del Driver netis en la unidad del CD-ROM.



3.2. Instale el driver que está en el CD.

Para Windows 8/7/Vista/XP
El **Asistente de Instalación** en el CD le indicará los procedimientos de instalación del controlador.



Simplemente haga clic en **"Install" (Instalar)**. El asistente del smart driver netis elegirá automáticamente el correcto programa del driver en función de su sistema operativo de Windows.
Aparecerá la ventana del **Asistente de Instalación**, a continuación, haga clic en **"Siguiente"** y siga las instrucciones paso a paso de los procedimientos para finalizar la instalación del driver.

Para Linux (WF2117/WF2118/WF2113)
Puede encontrar los archivos de los driver disponibles en la carpeta del **"Driver"> "Linux"** que está en el CD.
Consejo: Para más pasos, por favor visite el sitio web de netis www.netis-systems.com.

4.Conectar a la red inalámbrica


Después de la instalación del driver, haga clic en el icono de conexión de red inalámbrica en su ordenador.

Seleccione la red inalámbrica disponible, y para configurar una conexión inalámbrica haga clic en el botón **"Conectar"(Connect)**.

Si la red inalámbrica está protegida, introduzca en la página siguiente la clave de red / contraseña.

Soporte Técnico: support@netis-systems.com
NETIS SYSTEMS CO., LTD.
www.netis-systems.com
MADE IN CHINA

1.Conteúdos da Embalagem


Adaptador
PCI/PCI-E Wireless


Suporte de
Baixo Perfil



CD de Driver



Guia de Instalação Rápida


2.Conexão de Hardware

2.1. Desligue o seu computador e abra a torre/caixa do computador.
2.2. Ligue o adaptador PCI (/PCI-E) wireless a uma ranhura PCI (/PCI-E) disponível.
2.3. Feche a torre e ligue o seu computador.
Dica: Se o seu computador tem uma torre pequena e o perfil longo fixo não encaixa, utilize o de baixo perfil anexado.




3.Instalação do Driver

3.1. Insira o CD de Driver da netis no leitor de CD-ROM.



3.2. Instale o driver fornecido no CD.

Para Windows 8/7/Vista/XP
O **Assistente de Configuração** do CD irá guiar através dos passos de instalação do driver.



Clique em **"Install"(Instalar)**. O assistente de driver inteligente da netis irá escolheer o programa de driver correcto automaticamente baseado no seu sistema operativo Windows.
A janela de **Assistente InstallShied** irá aparecer. Clique em **"Seguinte"** e siga os passos para concluir a instalação do driver.

Para Linux (WF2117/WF2118/WF2113)
Pode obter os ficheiros de driver disponíveis na pasta **"Driver" > "Linux"** do CD.
Dica: Para os seguintes passos, visite o website da netis em www.netis-systems.com.


4.Conexão à Rede Wireless

Após a instalação do driver, clique no ícone de conexão de rede wireless no seu computador.

Escolha a rede wireless disponível, e clique no botão **"Ligar" (Connect)** para definir a conexão wireless.

Se a rede wireless for segura, introduza a chave de segurança/palavra passe na janela seguinte.

1-Contenu de la boites


Carte réseau
PCI/ PCI-E Wi-Fi


Equerre de
slot Low Profile



CD avec pilotes



Guide d'installation rapide


2-Connexion du materiel

2.1-Eteignez votre ordinateur et ouvrez le boitier.
2.2-Branchez la carte réseau PCI/ PCI-Express dans un slot correspondant disponible.
2.3-Refermez le boitier et allumez l'ordinateur.




3-Installation du pilote

3.1-Insérez le CD fourni dans votre lecteur.



3.2-Installation du pilote.

Sous Windows 8/7/Vista/XP
L'assistant qui se trouve sur le CD vous guide tout au long de l'installation.



Cliquez sur ***Install*** **[Installer]**. L'assistant vous aide à sélectionner le pilote adapté à votre système d'exploitation.

Une boite de dialogue ***InstallShield Wizard*** s'affiche à l'écran. Cliquez sur ***Next*** **[Suivant]** et suivez les étapes comme indiqué à l'écran.

Sous Linux (WF2117/WF2118/WF2113)
Sur le CD, allez dans ***Driver > Linux.***
Pour plus de détails, allez sur www.netis-systems.com.

4-Connexion au réseau sans fil

Une fois le pilote installé, cliquez sur l'icône des connexions sans fil de votre ordinateur.


Sélectionnez le réseau disponible auquel vous souhaitez vous connecter et cliquez sur le bouton ***Connect*** **[Connexion]** pour paramétrer la connexion sans fil.

Si vous optez pour une connexion sécurisée, entrez le mot de passe sur la page suivante.

Support technique : support@netis-systems.com

NETIS SYSTEMS CO., LTD.
www.netis-systems.com
MADE IN CHINA

1.Contenuto della Confezione


Adattatore
Wireless PCI/PCI-E


Supporto di
Profilo Corto



Driver CD



QIG


2.Connessione dell'Hardware

2.1. Spegnere il computer e aprire il contenitore.
2.2. Inserire l'adattatore wireless PCI (/PCI-E) in uno degli scomparti disponibili del PCI (/PCI-E).
2.3. Chiudere il contenitore e accendere il computer.
Suggerimento: Se il vostro computer dispone di uno scomparto che non corrisponde al prestabilito supporto di profilo lungo, si prega di utilizzare invece l'annesso supporto di profilo corto.




3.Installazione del Driver

3.1. Inserire il Driver CD netis nel proprio lettore CD-ROM.



3.2. installare il driver fornito dal CD.

Per Windows 8/7/Vista/XP
L' **Installazione guidata** sul CD vi guiderà durante le procedure di installazione del driver.



Cliccare semplicemente su "**Install**"**(Installazione)**. L'assistente intelligente netis del driver sceglierà automaticamente il programma driver corretto in base al sistema operativo Windows in uso.
All'apparire della finestra **InstallShield guidata**, premere "**Avanti**" e seguire passo dopo passo le procedure per completare l'installazione del driver.

Per Linux (WF2117/WF2118/WF2113)
Potete trovare i file necessari nella cartella "**Driver**" > "**Linux**" del CD.
Suggerimento: Per i passi successivi, si prega di consultare il sito web netis all'indirizzo www.netis-systems.com.


4.Connessione alla Rete Wireless

Dopo l'installazione del driver, si prega di cliccare sull'icona della connessione di rete wireless sul proprio computer.


Scegliere la rete wireless disponibile, e cliccare sul tasto **"Connetti" (Connect)**per stabilire la connessione wireless.

Se la rete wireless è protetta, immettere il codice di rete/password nella pagina successiva.

1.Lieferumfang



Wireless PCI/PCI-E Adapter



Low-Profile-Halter




Treiber-CD



Kurzanleitung


2.Hardware-Anschluss

2.1. Schalten Sie Ihren Computer aus und öffnen Sie das Gehäuse.
2.2. Stecken Sie den drahtlosen PCI- (/PCI-E) Adapter in einen freien PCI- (/PCI-E) Steckplatz.
2.3. Schließen Sie das Gehäuse und schalten Sie Ihren Computer ein.
Tipp: Weist Ihr Computer ein schmales Gehäuse auf, in welches das fixe, lange Profil nicht hineinpasst, verwenden Sie bitte stattdessen das bereits angebrachte Low-Profil.




3.Treiberinstallation

3.1. Legen Sie die Treiber-CD in Ihr CD-ROM-Laufwerk ein.



3.2. Installieren Sie den bereitgestellten Treiber von der CD.

Für Windows 8/7/Vista/XP
Der **Setup Wizard** auf der CD führt Sie durch alle Schritte der Treiberinstallation.



Einfach auch "**Install**"**(Installieren)** klicken. Der intelligente Treiberassistent von netis wählt automatisch das korrekte Treiberprogramm basierend auf Ihrem Windows-Betriebssystem aus.
Es erscheint das Fenster des **InstallShield Wizard**; klicken Sie nun auf "**Weiter**" und folgen Sie Schritt für Schritt den Anweisungen zum Fertigstellen der Treiberinstallation.

Für Linux (WF2117/WF2118/WF2113)
Die verfügbaren Treiberdateien stehen auf Ihrer CD im Ordner "**Driver**" > "**Linux**" bereit.
Tipp: Weitere Schritte finden Sie auf der netis Website auf www.netis-systems.com.


4.Anschluss an das Drahtlosnetzwerk

Klicken Sie nach der Treiberinstallation bitte auf das Symbol für den Drahtlosnetzwerkanschluss Ihres Computers an.

Wählen Sie das verfügbare Drahtlosnetzwerk aus und klicken Sie auf die Schaltfläche "**Verbinden**" (**Connect)**, um eine Drahtlosverbindung herzustellen.

Ist das Drahtlosnetzwerk gesichert, geben Sie bitte den Netzwerkschlüssel/das Kennwort in die nächste Seite ein.

1.Inhoud verpakking


Draadloze PCI/PCI-E Adapter


Laag
Profiel Console



Driver CD



SIG


2.Hardware Aansluiting

2.1. Schakel uw computer uit en open de kast.
2.2. Sluit het draadloze PCI (/ PCI-E) adapter in een beschikbare PCI (/ PCI-E) slot.
2.3. Sluit de kast en schakel de computer aan.
Tip: Als uw computer een kleine kast heeft en dat het vaste lang profiel niet overeenkomt, gebruik dan het bijgevoegd laag profiel.




3.Driver Installatie

3.1. Plaats de netis Driver CD in uw CD-ROM drive.



3.2. Installeer de meegeleverde driver vanaf de CD.

Voor Windows 8/7/Vista/XP
De **Setup Wizard** op de cd leidt u door de driver installatieprocedures.



Klik gewoon op "**Install**" (**Installeren**) . De netis smart driver assistant zal kiezen voor de juiste driver programma automatisch op basis van uw Windows besturingssysteem.
Het **InstallShield Wizard** venster verschijnt, vervolgens klikt u op "**Volgende**"en volg de stapsgewijze procedures om de installatie van de driver te voltooien.

Voor Linux (WF2117/WF2118/WF2113)
U krijgt de beschikbare bestuurprogramma bestanden van de "**Driver**"> "**Linux**"map op de cd.
Tip: Voor verdere stappen, kunt u terecht op de netis website www.netis-systems.com.


4.Connect to the Wireless Network

Na de installatie van het bestuurprogramma, klik op het pictogram voor draadloze netwerkverbinding van uw computer.


Kies het beschikbare draadloze netwerk, en klik op de "**Connect**" knop om een draadloze verbinding op te zetten.

Als het draadloze netwerk is beveiligd, voert u de netwerksleutel/ wachtwoord op de volgende pagina.

1.Spis treści



Adapter
bezprzewodowy PCI/PCI-E



Wspornik krótki




Dysk CD



Instrukcja szybkiej instalacji


2.Podłączenie sprzętu

2.1. Należy wyłączyć komputer i otworzyć obudowę.
2.2. Należy podłączyć bezprzewodowy adapter PCI (/PCI-E) do wolnego slotu PCI (/PCI-E).
2.3. Należy zamknąć obudowę i włączyć komputer.
Wskazówka: Jeśli rozmiary obudowy komputera są niewielkie i nie pasuje do nich dłuższy wspornik, należy użyć wspornika krótkiego dołączonego do zestawu.




3.Instalacja dysku

3.1. Włóż dysk CD netis do napędu CD-ROM.



3.2. Zainstaluj dysk CD.

System Windows 8/7/Vista/XP
Kreator instalacji znajdujący się na dysku CD przeprowadzi przez procedurę instalacji dysku.



Wystarczy kliknąć w przycisk "**Install**"**(Zainstaluj)**. Inteligentny asystent instalacji dysku wybierze automatycznie właściwy program w oparciu o system operacyjny Windows.
Po wyświetleniu okna **Kreatora instalacji**, należy kliknąć w przycisk "**Dalej**" i postępować krok po kroku zgodnie z wyświetlaną procedurą, aby zakończyć instalację dysku.

System Linux (WF2117/WF2118/WF2113)
Należy otworzyć pliki dysku dostępne w folderze "**Driver**" > "**Linux**" na dysku CD.
Wskazówka: Informacje o kolejnych krokach w instalacji znajdują się na stronie internetowej dostępnej pod adresem www.netis-systems.com.


4.Połączenie z siecią bezprzewodową

Po zakończeniu instalacji dysku należy kliknąć w ikonkę połączeń sieci bezprzewodowej w komputerze.

Należy wybrać dostępną sieć bezprzewodową i kliknąć w przycisk "**Połącz**" **(Connect)**, aby skonfigurować połączenie bezprzewodowe.

Jeśli sieć bezprzewodowa jest zabezpieczona,należy wpisać klucz / hasło zabezpieczające na kolejnej stronie.

1.Obsah balení



Bezdrátový
adaptér netis PCI/PCI-E



Nízkoprofilový držák




CD s ovladači



PRI


2.Hardwarové připojení

2.1. Vypněte počítač a otevřete skříň.
2.2. Zapojte bezdrátový PCI (/PCI-E) adaptér do volného PCI (/PCI-E) slotu.
2.3. Zavřete skříň a zapněte počítač.
Tip: Pokud má váš počítač malou skříň, do které dlouhý profil nepasuje, použijte prosím přiložený nízký profil.




3.Instalace ovladačů

3.1. Vložte netis CD s ovladači do vaší CD-ROM mechaniky.



3.2. Nainstalujte z CD poskytnutý ovladač.

Pro Windows 8/7/Vista
Průvodce instalací na CD vás provede procesy instalace ovladačů.



Jednoduše klikněte na "**Install**". Pomocník chytrého ovladače netis vybere správný ovladač automaticky podle vašeho operačního systému Windows.
Objeví se okno **InstallShield Wizard**, poté prosím klikněte na "**Next**" a postupujte krok po kroku procesy pro dokončení instalace.

Pro Linux (WF2117/WF2118/WF2113)
Můžete získat dostupné ovladače ze složky "**Driver**" > "**Linux**" na CD.
Tip: Pro další kroky navštivte prosím webovou stránku netis na www.netis-systems.com.


4.Připojení k bezdrátové síti

Po instalaci ovladačů prosím klikněte na ikonu bezdrátové sítě na vašem počítači.

Vyberte dostupnou bezdrátovou síť a klikněte na tlačítko "**Connect**" pro nastavení bezdrátového připojení.

Pokud je bezdrátová síť zabezpečená, vložte síťový klíč/heslo na další stránce.

1.Περιεχόμενα πακέτου



Ασύρματος αντάπτορας PCI/PCI-E



Υποστήριγμα χαμηλής κατατομής




CD προγράμματος οδήγησης



Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης


2.Σύνδεση υλικού

2.1. Απενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας και ανοίξτε τη θήκη.
2.2. Συνδέστε τον ασύρματο αντάπτορα PCI (/PCI-E) με κάποια διαθέσιμη υποδοχή για PCI (/PCI-E).
2.3. Κλείστε τη θήκη και ανοίξτε τον υπολογιστή σας.
Συμβουλή: Εάν ο υπολογιστής σας έχει μικρή θήκη όπου δεν ταιριάζει η σταθερή στήριξη υψηλής κατατομής, αντ' αυτής μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη στήριξη χαμηλής κατατομής που παρέχεται.




3.Εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης

3.1. Τοποθετήστε το CD προγράμματος οδήγησης της netis στο CD-ROM του υπολογιστή σας.



3.2. Εγκαταστήστε το πρόγραμμα οδήγησης που παρέχεται από το CD.

Για Windows 8 / 7 / Vista / XP
Ο **οδηγός εγκατάστασης** στο CD θα σας καθοδηγήσει μέσα από τις διαδικασίες εγκατάστασης του προγράμματος οδήγησης.



Πατήστε απλώς «**Install**»**(Εγκατάσταση)**. Ο έξυπνος βοηθός προγράμματος οδήγησης της netis θα επιλέξει αυτόματα σωστό πρόγραμμα οδήγησης, με βάση το λειτουργικό σύστημα Windows που έχετε.
Θα εμφανιστεί το παράθυρο **Οδηγός InstallShield**. Στη συνέχεια παρακαλούμε να κάνετε κλικ στο «**Επόμενο**» και να ακολουθήσετε τις διαδικασίες βήμα προς βήμα, για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης.

Για Linux (WF2117/WF2118/WF2113)
Μπορείτε να πάρετε τα διαθέσιμα αρχεία προγράμματος οδήγησης από το αρχείο «**Driver**» > «**Linux**» που είναι στο CD.
Συμβουλή: Για περαιτέρω ενέργειες, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της εταιρείας netis στο www.netis-systems.com.


4.Συνδεθείτε με το ασύρματο δίκτυο

Μετά την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης, κάντε κλικ στο εικονίδιο ασύρματης σύνδεσης δικτύου στον υπολογιστή σας.

Επιλέξτε το διαθέσιμο ασύρματο δίκτυο, και κάντε κλικ στο πλήκτρο «**Σύνδεση**» **(Connect)** για να εγκαταστήσετε ασύρματη σύνδεση.

Εάν το ασύρματο δίκτυο είναι ασφαλές, εισάγετε το κλειδί δικτύου / κωδικό πρόσβασης στην επόμενη σελίδα.

1.Комплект поставки


беспроводной PCI/PCI-E адаптер


Низкопрофильная консоль



Компакт-диск с драйверами



Руководство по быстрой установке


2.Подключение оборудования

2.1. Выключите Ваш компьютер и откройте корпус.
2.2. Вставьте беспроводный адаптер PCI (/PCI-E) в доступное гнездо PCI (/PCI-E).
2.3. Закройте корпус и включите Ваш компьютер.
Совет: Если Ваш компьютер располагает малым корпусом, не позволяющим применение высокой консоли, используйте вместо нее поставляемую низкопрофильную консоль.




3.Установка драйверов

3.1. Вставьте компакт-диск с драйверами netis в привод компакт-дисков.



3.2. Выполните установку драйвера с компакт-диска.

Для Windows 8/7/Vista/XP
Мастер установки на компакт-диске поможет Вам провести процедуру установки драйвера.



Просто нажмите на “**Install**”. Интеллектуальный помощник драйвера netis автоматически выберет правильную версию драйвера на основании Вашей операционной системы Windows.
Появится окно **InstallShield Wizard**, затем нажмите “**Next**” и выполните пошаговые инструкции для завершения установки драйвера.

Для операционной системы Linux (WF2117/WF2118/WF2113)
Доступные файлы находятся на компакт-диске в папке “**Driver**” > “**Linux**”.
Совет: Информация о дальнейших шагах находится на веб странице netis www.netis-systems.com.


4.Подключение к беспроводной сети

После выполнения установки драйвера нажмите на иконку беспроводного соединения на Вашем компьютере.

Выберите доступную беспроводную сеть и нажмите на кнопку “**Подключить**” **(Connect)** для создания беспроводной связи.

В случае защищенной сети введите ключ защиты/пароль в следующем окне.

1.Paket İçeriği



Kablosuz PCI/PCI-E Adaptör



Kısa Profil Konsol




Sürücü CD'si



Hızlı Kurulum Kılavuzu


2.Donanım Bağlantısı

2.1. Bilgisayarınızı kapatın ve kasasını açın.
2.2. Kablosuz PCI (/PCI-E) adaptörünü uygun bir PCI (/PCI-E) yuvasına takın.
2.3. Kasayı kapatın ve bilgisayarınızı açın.
İpucu: Eğer bilgisayarınız uzun profilin sığmayacağı küçük bir kasaya sahipse lütfen bunun yerine sunulan küçük profili kullanın.




3.Sürücüleri Yükleme

3.1. CD-ROM sürücünüze Sürücü CD'sini takın.



3.2. CD'de sunulan sürücüyü kurun.

Windows 8/7/Vista için
CD'de yer alan **Kurulum Sihirbazı** sizi sürücü kurulum prosedürleri konusunda yönlendirecektir.



Sadece "**Install**"**(Kur)**a tıklayın. netis akıllı sürücü asistanı Windows işletim sistemine bağlı olarak otomatik bir şekilde doğru sürücü programını seçecektir.
Kurulum Sihirbazı penceresi belirecektir, daha sonra lütfen "**Sonra**"ya tıklayın ve sürücü kurulumunu tamamlamak için adımı adım adım prosedürleri takip edin.

Linux için (WF2117/WF2118/WF2113)
CD'de yer alan "**Driver**" > "**Linux**"klasöründen mevcut olan sürücü dosyalarını alabilirsiniz.
İpucu: Daha ileri adımlar için lütfen netis web sitesini ziyaret edin:
www.netis-systems.com.

4.Kablosuz Ağa Bağlan

Sürücü kurulumundan sonra kablosuz ağ bağlantı simgesine tıklayın.

Mevcut kablosuz ağ bağlantısını seçin ve bir kablosuz bağlantı kurmak için "**Bağlan**" **(Connect)** butonuna tıklayın.

Eğer kablosuz ağ güvenli ise bir sonraki sayfada ağ anahtarını/şifreyi girin.

NETIS SYSTEMS CO., LTD.
www.netis-systems.com
MADE IN CHINA

PKUM05675